

NETBITER REMOTE ACCESS FUNCTIE

HULPDOCUMENT NEDERLANDS



Versie 2.1.1



Volgorde Netbiter Implementatie:

Als dit de eerste keer is begin dan bij stap 1, als het een toevoegen aan een bestaand account is begin dan bij stap 3.

Stap 1: Aansluiten

Sluit de Netbiter aan op 24 V DC en Ethernet met Internettoegang of zorg dat de SIM kaart in de EC3xx geplaatst is bij GPRS of 3G communicatie.

Stap 2: Create an Account

Ga naar <u>www.netbiter.net</u>

2.1 Klik op de link "Create an account"

2.2 Vul de Account informatie in, kies een account naam en password en vul het "System ID" en de

"Activation Code" die staan op het formuliertje in de doos van de Easyconnect Gateway (ECxxx)

2.3 Accepteer de voorwaarden door de box aan te vinken

2.4 Druk op de "Register" toets

2.5 Er wordt een email verstuurd met een activatielink. Open deze mail en klik op de link.

2.6 U kunt nu inloggen in het account. Klik hiervoor op "go to login" toets.

Stap 3: Inloggen

Open <u>www.netbiter.net</u>. Vul "User" en "Password" in en klik op de "log on" toets.

Stap 4: Activeer het "Field System"

Optie 1: Nieuwe netbiter

Een "Field system" is een Easyconnect Gateway (ECxxx) met de daarop aangesloten apparaten.

4.1 Klik op "Management" > "All Systems" > "Inactive"

4.2 Klik op "Activate" link bij de betreffende "Field System"

4.3 In het dropdown menu bij "Subscription field" kiest u het "Standard" abonnement dat is inbegrepen bij de aanschaf van een Easyconnect Gateway. Als u een uitgebreider abonnement heeft aangeschaft kunt u die hier selecteren. Klik dan op de "Add subscription key" toets en vul de activatie code in.

4.4 Klik op de "Activate" toets

4.5 Als de EC3xx verbonden is met Internet via de WAN poort zal deze snel online komen. De "Gateway LED" knippert groen om aan te geven dat ze goed functioneert. De "Uplink/WAN Led" is constant groen om aan te geven dat er een actieve verbinding is met Netbiter Argos. De "Ethernet Link LED" knippert oranje of groen als deze is aangesloten op een 10 MB/s of 100 MB/s netwerk. Zo niet; controleer dan de verbinding en kijk in het "product user manual".

4.6 Na het drukken op de "Activate toets" uit punt 3.4 verschijnt een tabblad met de "mobile network settings". Deze moet u nog invullen als u wilt communiceren via GPRS.

4.7 Selecteer: "I have a custom SIM card", vul het GSM nummer, de "Access Point name" (APN) voor de SIM kaart en eventueel username en het password als de leverancier van het SIM kaartje dit vereist.

4.8 Druk op "Send" en de Gateway is nu geactiveerd en komt automatisch online!

Wanneer de gateway online is dan verschijnt er bij menu "Presentation" > "All Systems" een groene ster voor het systeem. Deze eerste gateway wordt automatisch toegevoegd aan een project genaamd "My First project". Deze naam kunt u wijzigen bij "Management" > "Projects" > "Properties".

| Duranmatic B.V. | T : +31(0)78 653 1862 | K.v.K.: 23052567 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Robijn 800 | | W: www.duranmatic.nl |
| 3316 KE Dordrecht | F : +31(0)78 613 1133 | E : support@duranmatic.nl |



Optie 2: Eerder gebruikte netbiter

Als een netbiter gebruikt wordt die bijvoorbeeld eerder al eens als test gebruikt is, is de unit al geactiveerd.

4.1 Klik op "Management" > "All Systems" > "Add system"

4.2 Geef de gewenste gegevens op: System name/System ID/Activation code/Project/Time zone

4.3 Je komt nu automatisch in het tabblad "Inactive"

4.4 Klik op "Activate"

4.5 Kies dan waarvoor u het systeem wil gebruiken, "View & Control" of "Remote access". In ons geval kiezen we voor "Remote access".

4.6 Je komt nu in tabblad "Management", sub tabblad "Status". Het systeem komt online en is nu te gebruiken.

Stap 5: Remote Access configuratie in Argos

5.1 Ga in project > Management > Configuration en druk op "Enable remote access"5.2 Activeer de gewenste poorten > druk op "Save" en "Synchronize"

1: Seriële aansluiting: Dan moet RS232 en/of RS485 aanstaan in Argos

| Serial ports | |
|-------------------------|----|
| Allow use of RS232 port | ON |
| Allow use of RS485 port | ON |

2: TCP: voor TCP port forwarding3: UDP: voor UDP port forwardingDan moet TCP/UDP port forwarding aanstaan in Argos



4: Network Bridge : voor de Network bridge functie. Dan moet Network Bridge aanstaan in Argos



5.3 Ga naar Account > Users > edit user > user rights > vink Remote access aan 5.4 Intussen is de unit online herkenbaar aan de groene ster

5.5 Download de Netbiter Quick Connect Software via Presentation > Project > overview via de link onder presentation:

Duranmatic B.V. Robijn 800 3316 KE Dordrecht T : +31(0)78 653 1862 F : +31(0)78 613 1133



Mirrored site: Download QuickConnect installer v1.0.244 (Asia), 많

Stap 6: Remote Access configuratie in Quick connect

6.1 Open de "Quick Connect Tool" en log in met uw Netbiter account ID en Password
6.2 Klik op "Add new device" > Custom > geef dit een herkenbare naam; bijvoorbeeld Hakko LAN 192.168.1.180 of Toshiba RS485.

6.2.1 Druk dan op "New Channel" en kies dan uit de volgende opties:





Uitleg Channels

Optie 1: Serial: Dan moet RS232 of RS485 aanstaan in Argos:



De virtuele COM poorten op uw computer worden automatisch geactiveerd door het programma "Serial/IP" dat bij de installatie van "Netbiter Quickconnect Tool " is mee geïnstalleerd. Als de COM poort bezet is door andere software kunt u dit eventueel zelf aanpassen. Ga naar het "Configuratiescherm" en kies dan "Hardware en geluiden" en klik dan op "Serial/IP":



Dan opent dit scherm:

| Serial/IP Control Panel | Select Ports |
|--|--|
| Configuration of COM9 IP Address: Port Number: | Please select virtual COM ports: |
| COM20 COM20 Connect to server: Configuration Wizard Copy Settings To User Credentials Use Credentials From: DSR Emulation: | COM9 COM29 COM42 COM55 COM10 COM30 COM43 COM56 COM17 COM31 COM44 COM57 COM18 COM32 COM45 COM58 COM20 COM33 COM46 COM59 COM21 COM34 COM47 COM60 COM22 COM35 COM47 COM61 COM23 COM36 COM49 COM52 COM24 COM37 COM50 COM63 COM25 COM38 COM51 COM64 COM26 COM39 COM52 COM63 |
| DCD Emulation: CTS Emulation: OTS Emulation: OTR is modem escape Restore Failed Connections | COM28 COM41 COM54 COM67 |
| Select Ports Port Monitor Advanced Close Help About | COM9, 20 |

Bij "Select ports" zijn hierboven COM9 en COM20 geselecteerd om te gaan gebruiken. U hoeft verder geen IP adres of poort in te vullen.

COM9 is in dit voorbeeld gekozen voor de RS485 poort om deze te kunnen gebruiken in de "ASDPro software" van Toshiba omdat deze software namelijk geen COM poorten boven 10 accepteert. COM20 wordt in dit voorbeeld gebruikt voor RS232 communicatie met een Hakko HMI via MJ1.

Deze COM poorten selecteert u dus in V-SFT of ASD-Pro als u deze via Remote Access wil programmeren.

Duranmatic B.V. Robijn 800 3316 KE Dordrecht T : +31(0)78 653 1862 F : +31(0)78 613 1133



Als u de COM poort heeft ingesteld verschijnt er een groen vinkje naast. Om zeker te weten dat de instellingen zijn overgenomen kunt u eerst een andere COM poort selecteren en dan degene die u echt wilt gebruiken. Hetzelfde geldt voor de keuze voor RS232 of RS485.

| \odot | Hakko RS232 Serial | | ▲ 🗎 |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----|
| | Serial channel configuration (Id: 5) | | 圃 |
| | Serial port, my computer | Port, gateway: | |
| | com20 🕑 🗸 | rs232 🕑 🗸 | |
| | + Add new channel | | |
| S | Serial | | ▲ Ш |
| | Serial channel configuration (Id: 7) | | 圃 |
| | Serial port, my computer | Port, gateway: | |
| | com9 🕑 🗸 | rs485 🕑 🗸 | |
| | | | |

Zodra de tunnel tot stand is gebracht dan begint er direct data te verschijnen:

| O 07:53:38 TTL | EC350 (003011FBF0C4) connected | ↑ 204.31 KB ↓ 176.71 KB | 124 Bytes/s 🏠 00:45:38 🥝 |
|----------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | |



Optie 2: TCP en/of UDP Port Forwarding

| TCP/UDP port forwardin Allow use of port forward | ng ding ON | | | |
|---|---------------|----------------------------|----------------------|--------|
| Protocol | | Allow access to IP address | Allow access to port | |
| TCP/UDP TCP/UDP 1 2 TCP | | 10E 104.1.171 | * | remove |
| UDP 3 | | 4 | | |

Er zijn drie opties bij Port Forwarding:

- 1. TCP/UDP Port Forwarding
- 2. TCP Port Forwarding
- 3. UDP Port Forwarding

UDP is een protocol waarbij er gecommuniceerd wordt zonder dat er een antwoord/bevestiging op de berichten terug komt.

TCP is een protocol waarbij er dus wel antwoord/bevestiging op de verstuurde berichten wordt gegeven.

Welke netwerk reeksen kan ik gebruiken i.v.m. TCP/UDP en Network Bridge

IP-reeksen voor particuliere netwerken

Let op met gebruik van de netwerkadressen dat u geen publieke IP-reeks gebruikt. Als u dan een verbinding naar het internet maakt kunt u in conflict komen waardoor cloudbased diensten (zoals Netbiter Argos) niet zullen werken.

Drie reeksen van IP . adressen zijn aangewezen voor particulier gebruik :

- 10.0.0.1 tot 10.255.255.254
- 172.16.0.1 tot 172.31.255.254
- 192.168.0.1 tot 192.168.255.254

U wordt aangeraden om in uw netwerk gebruik te maken van bovenstaande reeksen.

NB: Het gebruik van de LAN-poort van de Netbiter en de PC of laptop in dezelfde IP-reeks werkt niet. Zorg dat dit verschillende netwerken zijn.

Met port forwarding kiest u voor meer veiligheid omdat u niet het hele remote netwerk kan bereiken, zoals bij "Network Bridge" maar alleen één specifiek IP adres, via één specifieke poort. U kunt zelf kiezen welk protocol gewenst is. Dit zal voornamelijk afhangen van de specificaties van de apparatuur die

U kunt zelf kiezen welk protocol gewenst is. Dit zal voornamelijk afhangen van de specificaties van de apparatuur die via de Netbiter wordt gekoppeld.

| Duranmatic B.V. | T : +31(0)78 653 1862 |
|-------------------|-----------------------|
| Robijn 800 | |
| 3316 KE Dordrecht | F : +31(0)78 613 1133 |

K.v.K.: 23052567 W: www.duranmatic.nl E : support@duranmatic.nl

1 klasse A netwerk 16 klasse B-netwerken 256 klasse C-netwerken



We behandelen hieronder een voorbeeld met UDP port forwarding. In Argos:

Bij "Allow access to IP adres: het IP adres van de HMI (192.168.1.180)

Sta het gebruik van "TCP/UDP Forwarding" toe en zet "Network Bridge" uit. Bij "protocol" vult u "TCP/UDP" in. TCP/UDP port forwarding

Allow use of port forwarding

Bij "Allow access to port: de poort die het programmeerpakket (V-SFT) gebruikt voor de communicatie (8001) Tip: Als u alle poorten wilt kunnen gebruiken kunt u de wildcard "*" gebruiken.

| TCP/UDP port forwarding Allow use of port forwarding | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------|--|--|
| Protocol | Allow access to IP address | Allow access to port | | | |
| TCP/UDP • | 192.168.1.180 | * | remove | | |

Als u de HMI rechtstreeks op de LAN poort van de Netbiter aansluit, moet u ook een vast (fixed/statisch)en vrij IP adres instellen in dezelfde IP reeks als de HMI (HMI is 192.168.1.180, dus bijvoorbeeld: 192.168.1.183):

| LÅN configuration | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| Mode | Manually set a fixed IP address and netmask | | | |
| IP address | 192.168.1.183 | | | |
| Netmask | 255.255.255.0 | | | |
| save | | | | |

Druk op "Save" en synchroniseer dan de instellingen met "Synchronize configuration"

Synchronize configuration

In Quickconnect:

Start "QuickConnect" op en maak een nieuw "Device" aan. De Hakko HMI werkt met UDP dus maakt u een UDP channel aan (zie ook de afbeeldingen op de volgende pagina).

Hierbij is:

"UDP Port, my computer" (of "My computer"): een willekeurige, vrije, poort op uw computer/laptop.(12345) "Host, gateway" (of "Remote host"): het IP adres van de Hakko HMI (192.168.1.180) "UDP port" (of "Remote host"): het poortnummer dat de Hakko HMI gebruikt voor communicatie. (8001)

| UDP Port forwarding | | | ▲ 前 |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| UDP channel configuration (ld: 20) | | | 甸 |
| | | Host, gateway: 192.168.1.180 | |
| UDP port, my computer: | Ş | UDP port: | |
| 12345 | | 8001 | |
| Duranmatic B.V. Robijn 800 | T : +31(0) | 78 653 1862 | K.v.K.: 23052567 W: www.duranmatic.nl |
| 3316 KE Dordrecht | F : +31(0) | 78 613 1133 | E : support@duranmatic.nl |



Als dit is ingesteld kunt u met de "connect" toets de tunnel verbinden.

Let wel op dat je Bij V-SFT 6 niet het IP adres in vult maar je localhost IP 127.0.0.1 en poortnummer 12345 als je verbinding maakt met UDP port forwarding:

| Communication Settin | g | Option | X |
|----------------------|---|---|----------------------|
| Communication Port | Port Name << IP Address 127.0.0.1 Open Option | Port No. 12345 Byte Count of Send/Receive 4096 Comm. Protocol Auto O UDP/IP TCP/IP Explanation This is the setting for screen | OK Cancel Undo |
| | UK Lancel | maintenance of the Display. Do not change the setting. | |

Schematisch:





Optie 3: Network Bridge

U Kunt met de "Network Bridge" alle IP adressen op het remote netwerk benaderen.

Dan moet "Network Bridge" aanstaan in Argos:

Network bridge

Allow use of Network bridge

De Netbiter wordt dan bekend op dat netwerk met het IP adres dat u ingeeft bij "General Network Bridge Configuration" in de "Quick Connect Tool".

| General network bridge configuration | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Network bridge | | |
| Use the following local IP address: | Use the following local netmask: | |
| 192.168.1.184 | 255.255.255.0 | |
| | | |

Als de LAN poort gebruikt wordt, dan moet ook dit IP adres beschikbaar zijn en in dezelfde reeks vallen als de HMI.

Bijvoorbeeld: HMI: 192.168.1.180/24 Network Bridge: 192.168.1.184/24 LAN: 192.168.1.183/24

| LÂN configuration | | |
|-------------------|---|--|
| Mode | Manually set a fixed IP address and netmask | |
| IP address | 192.168.1.183 | |
| Netmask | 255.255.255.0 | |
| save | | |

Zie ter verduidelijking de volgende bladzijdes voor een schematisch overzicht van de verschillende instellingen van een netwerk op locatie.



Network Bridge functie

Het apparaat dat bereikt moet worden (bijvoorbeeld de HMI) zit niet in hetzelfde netwerk als de WAN-poort van de Netbiter. In dat geval zal de WAN aansluiting dus op het lokale netwerk worden aangesloten en de LAN aansluiting op het netwerk waar de HMI zich op bevindt of rechtstreeks is aangesloten.

Als deze rechtstreeks wordt aangesloten, of in een klein netwerkje zonder DHCP server, dan moet bij de "LAN configuration" in Argos een vast IP adres worden ingegeven die in dezelfde IP reeks ligt maar niet hetzelfde is als het IP adres dat u ingeeft bij de "General Network Bridge configuration" in de Quick connect Tool. In dit voorbeeld is de LAN 192.168.1.183 en de Network Bridge 192.168.1.184.

| LÅN configuration | General network bridge configuration | | |
|--|--|---|-------|
| Mode Manually set a fixed IP address and netmask | Network bridge | | |
| IP address 192.168.1.183 | Use the following local IP address: 192.168.1.184 | Use the following local netmask: 255.255.255.0 | |
| Netmask 255.255.255.0 | | | |
| save | | | |
| Schematisch: | | | |
| | | Op de PC staat de Quick Connect tool en de programmeersoftware (bijv. V-SFT) Maak connectie met de HMI op 192.168.1.1 | 80 |
| netbiter argos | | Argos - Allow use of Network Bridge: ON - Manually set a fixed IP address and netmas 192.168. 1 .183, 255.255.255.0 | sk |
| Internet Network | Bridge192.168.1.184 | Quick Connect - General Network Bridge configuration: 192.168. 1 .184, net mask 255.255.255.0 | |
| . WAN 192.168.0.xxx via DHCP | LAN 192.168 | .1.183 | |
| | | | |
| Lokaal netwerk IP reeks | | | 1.777 |
| | PLC RS232 | HMI IP adresFrequentierege192.168.1.180RS485 | elaar |
| Duranmatic B V | T · +31(0)78 653 1862 | K v K · 23052567 | |
| Robijn 800 | 1.101(0)/0.000 1002 | W: www.duranmatic.nl | |

3316 KE Dordrecht

F:+31(0)78 613 1133

E : support@duranmatic.nl



EC3xx aansluiten via WIFI/WLAN met de Anybus Wireless Bridge

De EC310 en EC350 hebben geen WIFI aansluiting. Door de WAN poort aan te sluiten op de Anybus Wireless Bridge kan er wel een stabiele WLAN/WIFI worden gemaakt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de configuratie hiervan. In de Wireless Bridge zit een webserver waarmee je deze kan configureren.

Voorbereiding:

Zorg dat de PC waarmee je de Wireless bridge mee gaat configureren wordt ingesteld op een vast IP adres: Bijvoorbeeld 192.168.0.180 in Win7: (Let op dat u uw netwerkkabel of wifiverbinding loskoppelt voordat u dit verandert of verzeker u ervan dat dit IP adres nog vrij is en geen conflict oplevert in uw netwerk!)



De configuratiepagina vind u namelijk door in de adresbalk van uw webbrowser adres 192.168.0.98 in te toetsen. U komt dan op deze pagina. Stel deze als volgt in bij Wireless LAN settings

| IP Assignment | Static | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|
| Write Network Settings | | | | | |
| Wireless LAN Settings | | | | | |
| Wireless LAN Network | | | | | |
| Press "Scan for Networks | " to start scan | • | | | |
| Network Name (SSID) | DD-TD | Scan for Networks | | | |
| General | | | | | |
| Operating Mode | Infrastructure 🔻 | | | | |
| Channel | 0 = Auto (Default) | | | | |
| Channel List | 1-11,36-64,100-140 🔻 | | | | |
| Data Rate | 0 = Auto (Default) | | | | |
| Transmit Power | +17 dBm (Max) | | | | |
| Security | | | | | |
| Security Mode | WPA2-PSK (AES) | | | | |
| Passkey | ••••• | | | | |
| Client Mode | | | | | |
| Mode | Client Mode 🔹 | | | | |
| Found MAC Addresses | Other 🔻 | Scan MAC Addresses | | | |
| WLAN MAC Address | 003011fbf0c4 | | | | |
| Write Wireless LAN Settings | | | | | |
| Miscellaneous | | | | | |
| Read/Write all Settings | | | | | |
| Read all Settings | | Read all Settings | | | |
| Write all Settings | | Write all Settings | | | |

Vul de naam van de Accespoint in

Kies voor Infrastructure

Kies de beveiligingsmode van de accespoint en vul het wachtwoord in

Kies voor client mode en vul het MAC adres in van de EC3xx.

Druk op Write Wireless settings en sluit de LAN kabel van de Wireless Bridge aan op de WAN poort van de EC3xx en er is een Wifi verbinding met het Accespoint gemaakt

Duranmatic B.V. Robijn 800 3316 KE Dordrecht T : +31(0)78 653 1862

F:+31(0)78 613 1133



Aansluitschema voor RS232 en RS485 verbinding:

Hakko Electronics Monitouch HMI

| EC3xxx | RS232 | V8 MJ1 Kleur U | ITP |
|---------|----------------------|----------------|-----------|
| Rx | | 8 | Bruin |
| Тх | | 7 | Bruin wit |
| GND | | 5 | Blauw Wit |
| Toshiba | a Frequentieregelaar | | |

| EC3xxx | RS485 | S15 | Kleur UTP |
|--------|-------|-----|-----------|
| A | | 4 | Blauw |
| В | | 5 | Blauw wit |
| GND | | 8 | Bruin |

Notitie voor systeembeheerders:

De Netbiter EC3xx heeft alleen een uitgaande verbinding nodig om verbinding te maken met de Argos omgeving op www.netbiter.net. Deze "outbound traffic" gaat over TCP port 443 (https) naar www.netbiter.net.